デジタル オーディオ ブレイヤー

※音声のみ

FMトランスミッターDE 取り扱い説明書

このたびは、FMトランスミッターDEをお求めいただきまして、 ありがとうございます。安全に正しくお使いいただくために、必ず取り扱い説明書を最後までお読みください。

お取り付け・ご使用の前に必ずお読みください

警告・注意事項を良くお読みの上、正しくご使用ください。誤ったご使用は死亡事故などの原因となります。

●必ず車を安全な場所に停車してから、機器の接続をおこなってください。●本製品は、無線局の免許を必要

更してご使用ください。●上記の警告・注意に従われない場合など、誤ったご使用・分解・改造をされた際の事故、故障、破損などにつきましては、当社では一切その責任は負いかねます。

ご使用の前に

- ●本製品内部にアンテナが内蔵されています。受信感度が悪くノイズが入る場合には、周波数を変えてください。ラジオ受信用のボールアンテナが付いている車では、アンテナを伸ばした状態でで使用ください。車種によりFMラジオのアンテナ位置が異なります。リアウインドウやサイドウインドウにアンテナが付いている車の場合もあります。
- ●所列ラジオ放送の干渉ノイズや、電波混信がある場合には、発信周波数を切り替えてご使用ください。
 ●接続機器のイコライザー機能、低音/高音調整、ラウドネスコントロール等の音質調整により、再生音質が大きく変化する場合があります。音質調整をオフ或いは適度に調整されることをおすすめします。
- 車内に本製品以外に下M発信可能な機器がある場合には、その機器のFM発信をオフにしてください。 電波の干渉を受ける場合があります。
- ●車内で本製品以外の機器でFM発信を行う場合には、本製品の電源をオフにしてください。電波の干渉 を起こす場合があります。

1、本製品の取り付け方法

- ●エンジンOFFの状態で、お車のシガーソケット内のゴミ、 灰等をよく取り除いてください。汚れたまま電源ブラグ を差し込むと接触不良の原因になります。 ●本体の電源ブラグ部分をお車のシガーソケットに差し込 んでください。振動等で抜け落ちることの無いよう奥ま でしかり差し込んでください。(図1) シ車のエンジンをかけると(キーをACCまたはONにす ると)、パネルの周波数表示部のLEDが点灯し、通電して いることを終望できます。(図1)
- るど」、ハイルの周波数表示部のLEUか無対し、通電していることを確認できます。(図1)

 対 カーソケットに差した状態で、本製品を左右に回転させないでください。回転角度を変える場合は、下記の方法に従って電源ブラグを抜き、再度シガーソケットに差し直してください。



本製品の取り外し

- ●脱着する際には、必ず電源プラグの根元をしつかり持って
- シガーソケットに対し必ず水平にゆっくり抜いてくださ い。回転させたり、斜めして、無理に抜くと破損の原因に なります。

2、ポータブルオーディオ機器との接続

- ※必ず車を安全な場所に停車してから、機器の接続をおこ
- ※必9 単本女主は場所に守申してから、成品の母素がどのになってください。 ●ボータブルオーディオ機器のステレオイヤホンジャックに 本製品の3.5mmφステレオミニブラグをしっかり差し込んでください。(図2) ※接続機器にしっかりと接続されているか、確認してください。しっかり差し込んでいないと、音声が聞こえなかった り、ノイズが発生する場合があります。

φ3.5mmステレオミニプラグの取り外しかた

●脱着する際には、必ずプラグの根本をしっかり持って、まっすぐ抜いてください。

3、チャンネルの設定、音楽の再生

(図2)

φ3.5mm ステレオミニプラグ

CD

 \bigcirc

MD

- ※カーオーディオや接続機器のボリュームを調 節してご使用ください。

音楽の停止

- ●接続機器の再生を停止してください。車の キーををOFFにして本製品の電源が切れた 状態でも、接続機器の再生は停止しませんの でご注意ください。 ●本製品の製品の電源を切る場合は車のキー
- 本製品の製品の電源を切る場合は車のキーをOFFにしてください。
 ※キーを抜いても、シガーソケットの電源がオフにならない車種は、バッテリー上がりのおそれがありますので、降車時に本製品をシガーソケットから抜いてください。
 ※エンジンを始動し本製品がONになった場合、か同では使用していた関連がなる場合もある。
- 前回ご使用していた周波数で起動します。 (ラストチャンネルメモリー機能)

(図3) _{UPボタン} 周波数表示部 (青色LED) CITY ROAD DOWNボタン

4、ヒューズの交換方法

●本体の電源が入らない場合は、1A ヒューズが切れている場合がございます。ヒューズ切れの場合には、 新しいヒューズに交換してください。(図4)安全の為、電源プラグの 中に1Aヒューズが入っています。

